

HP Chip Resetter Instructies

Deze resetter is alleen geschikt voor de cartridges die door Printwinkel worden geleverd van het type:

Type I: HP#10, HP#11, HP#12, HP#82, HP#84, HP#85, HP#88

Type II: HP#363, HP#02, HP#177, #801

Reset Methode

1. Voor type I cartridges

- 1) Druk voorzichtig de resetter in de uitsparing van cartridge waar de chip zich bevindt. (zie afbeelding) Zorg ervoor dat de resetter goed contact maakt met de chip.
- 2) Het lampje zal van **Rood** naar **Groen** moeten veranderen. Het resetten is gelukt, u kunt de cartridge weer gebruiken.



2. Voor type II cartridges

- 1) Haal voorzichtig de chip van de cartridge af, en plaats deze in de uitsparing op de resetter. (zie afbeelding)
- 2) Het lampje zal van **Rood** naar **Groen** moeten veranderen. Het resetten is gelukt, u kunt de cartridge weer gebruiken.

