

Instructies voor de Canon Chip-Resetter

Canon CLI-8 Serie en de PGI-5 Serie

Beste Klant,

Bij deze dank voor de aanschaf van deze chip-resetter. We zijn ervan overtuigd dat u volledig content zult zijn met dit product.

De chip op de cartridge is er met name voor bedoeld om het inktniveau te meten en deze op uw beeldscherm te laten zien en te vertellen wanneer de cartridge leeg is. Uw nieuwe Chip Resetter maakt het mogelijk om de cartridge unctie te resetten nadat u de cartridge heeft nagevuld.

Figuur 1. Schuif de zwarte cartridge (PGI-5), met de chip naar de Chip Resetter gebruik de Adapter in de slede.

Figuur 3. Druk de cartridge naar beneden zodat u zeker weet dat chip contact maakt met de contactplaatje .

Figuur 4. Druk op de rode reset knop op de resetter. Als het rode lichtje even oplicht weet u dat hij goed contact maakt. Houdt het knopje ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat het rode lampje continu blijft branden. Het resetten is gebeurd en u kunt de cartridge uit de houder nemen. Let op: Laat het knopje los na het resetten, houd het knopje niet te lang ingedrukt.



Zonder adapter voor PGI-5BK (brede cartridge)



Mét adapter voor CLI-8 serie (smallere cartridges)



Zorg dat er goed contact wordt gemaakt met de contactpuntjes



Vastdrukken totdat het rode lichtje niet meer knippert maar continue brandt