

## Handleiding Epson chipresetter



De meeste nieuwe Epson cartridges zijn voorzien van een chip. Deze chip houdt het inktniveau in de cartridge bij. Als de cartridge bijna leeg is, krijgt u een melding op uw scherm dat u de cartridge dient te vervangen. Deze Epson chip houdt echter wel erg grote marges aan, omdat er nog rest-inkt in de cartridge zit. Als u de chip reset, kunt u wel de volledige inhoud van de cartridge gebruiken. Dit kan soms wel tot 30 % schelen met dezelfde cartridge! De chipresetter is geschikt voor originele en compatible Epson cartridges. Deze chipresetter kan ook de chips

resetten die de softwarematige resetter niet kan resetten. Het resetten is heel eenvoudig:

### Voor dunne, smalle Epson cartridges:

- Plaats het bijgeleverde clipje op de chipresetter. (figuur 1)
- Houd de cartridge met de chip tegen de gouden contactpuntjes op de chipresetter gedrukt tot het rode lampje knippert en blijf contact maken. (figuur 2 en 3)
- Na een paar seconden zal het rode lampje groen worden. De chip van de cartridge is nu gereset.



### Voor dikke, brede Epson cartridges

- Houd de cartridge met de chip tegen de gouden contactpuntjes op de chipresetter gedrukt tot het rode lampje knippert en blijf contact maken. (figuur 4 en 5)
- Na een paar seconden zal het rode lampje groen worden. De chip van de cartridge is nu gereset.



### Wat te doen als het lampje niet gaat branden:

De chipresetter maakt geen goed contact met de cartridge. Probeer de cartridge opnieuw tegen de chipresetter te drukken en zorg dat de gouden contactpuntjes goed met de chip contact maken. Probeer de cartridge en de chipresetter iets van elkaar te verschuiven om beter contact te krijgen.

### Wat te doen als het rode lampje niet groen wordt na een paar seconden:

De chip van de cartridge kan vuil of beschadigd zijn. Maak deze schoon met doekje en zorg dat u de chip niet met uw vingers aanraakt.