


# Navul Instructies

## Epson T0711-T0714



**printwinkel.nl**  
Het originele alternatief

### Printers

Epson D78, D92, D120  
DX4000, DX4050, DX4400, DX4450,  
DX5000, DX5050, DX6000, DX6050,  
DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400,  
Dx8450, DX9400F

### Benodigdheden

Originele Epson T0711-T0714 Cartridge, inkt spuit,  
plakband, krant, Navul inkt.

### Instructies

**LET OP!** Om er voor te zorgen dat de cartridges werken na het navullen, heeft u een chipresetter nodig. Deze resetters kunt u ook op onze website bestellen. U heeft voor deze cartridges de "Epson Chip-resetter Universele versie" nodig.

1. Leg wat papier neer om tegen het eventuele lekken te beschermen tijdens het vullen.
2. Boor een gaatje in de rechter bovenhoek van de cartridge. Let er op dat u niet te hard drukt, want er zit een plastic membraan aan de andere kant die niet beschadigd mag worden. **(fig.1)**
3. Zet de naald op de spuit en vul de spuit met de juiste kleur inkt.
4. Druk voorzichtig de naald in het gat wat u zojuist geboord heeft. **(fig.2)**
5. LANGZAAM de inkt inspuiten. Als er inkt uit het vul gat begint te lopen is de cartridge vol. Stop dan direct. **BELANGRIJK** - maak de naald en spuit met water schoon en maak alles goed droog voor de volgende keer.
6. Plak het vul gat af met een stukje plakband. **(fig.3)**
7. Reset de chip op de cartridge met uw resetter. **(fig.4)**
8. Plaats de cartridge terug in de printer, en voer eerst een keer een reiniging uit.

fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



Voor meer info:

[www.printwinkel.nl](http://www.printwinkel.nl)